



Инструкция по монтажу стеновых КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ

Содержание:

- 1. Подготовка к установке стеновых КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ с системой замкового соединения «SeamlessLock»:**
 - 1.1. Правила транспортировки и хранения;
 - 1.2. Требования к основанию;
 - 1.3. Требования к помещениям, где будет производиться монтаж;
 - 1.4. Государственные строительные нормативы;
 - 1.5. Гарантийные обязательства.
- 2. Инструменты, необходимые для монтажа панелей.**
- 3. Общие указания по монтажу стеновых КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ с системой замкового соединения «SeamlessLock».**
- 4. Правила установки стеновых КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ с системой замкового соединения «SeamlessLock»:**
 - 4.1. Подготовка поверхности к монтажу панелей;
 - 4.2. Монтаж стеновых панелей;
 - 4.3. Оформление дверных, оконных проёмов.
- 5. Правила ухода и эксплуатации стеновых КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ с системой замкового соединения «SeamlessLock»:**
 - 5.1 Эксплуатация.
 - 5.2 Уход.

1. Подготовка к установке стеновых КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ с системой замкового соединения «SeamlessLock»:

1.1. Правила транспортирования и хранения:

- Продукцию необходимо хранить и перевозить в горизонтальном положении, аккуратно уложив их на ровную поверхность;
- Хранение панелей в вертикальном положении и под углом запрещено;
- Продукцию необходимо хранить в закрытых помещениях с влажностью воздуха не более 70%;
- Высота штабеля при хранении и транспортировке не должна превышать 90 см либо 15 упаковок;

- Перед монтажом панели необходимо выдержать в помещении где будет производиться установка, не менее 24 часов.

1.2. Требования к основанию:

Основание под стекловолокнистые КВАРЦ-ВИНИЛОВЫЕ ПАНЕЛИ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ должно быть:

- **Ровным:** максимально допустимый перепад поверхности основания стен не должен превышать 4мм на 2 погонных метра; недопустимы ступенчатые перепады, ямки, бугорки и прочие неровности;
- **Монолитным:** недопустимы трещины, пустоты, подвижность стен. Необходима целостность структуры основания;
- **Чистым и сухим:** перед монтажом стекловолокнистых панелей необходимо прогрунтовать основание стен, убедиться в отсутствии пыли, масляной краски, жира, пятен масла, остатков старого клея, цементного молочка и т.п.
- Уровень остаточной влажности основания стен не должен превышать 4%, основание стен не должно быть подвержено риску капиллярного подъёма влаги;
- **Твердым:** основание не должно деформироваться от приложенных нагрузок
Не допускается монтаж покрытия на деревянные основания, обои, кафельную плитку.

1.3. Требования к помещению, где будет производиться укладка:

- Во время монтажа стекловолокнистых панелей температура воздуха в помещении должна составлять от +15°C до +25°C;
- Рекомендуемая влажность воздуха в помещении монтажа 50-65%.

1.4. Государственные строительные нормативы:

- Условия выполнения монтажа панелей должны соответствовать применимым государственным нормам и стандартам;
- В случае противоречия государственных норм и стандартов с настоящей инструкцией, необходимо руководствоваться более строгой нормой.

2. Инструменты, необходимые для укладки:

- рулетка;
- разметочный шнур;
- лазерный уровень;
- металлический угольник;
- карандаш, фломастер;
- строительный нож со сменными лезвиями;
- электрический лобзик;
- зубчатый шпатель А2 либо В1;
- пистолет для туб-пакетов с клеем.

3. Общие указания по монтажу стекловолокнистых КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ с системой замкового соединения «SeamlessLock»:

3.1. Стекловолокнистые КВАРЦ-ВИНИЛОВЫЕ ПАНЕЛИ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ с системой замкового соединения «SeamlessLock» монтируются методом сплошного приклеивания с использованием специально разработанного для этих целей клея - АЛЬТА СТИК.

Есть особые случаи, когда требуется устройство дополнительных расширительных швов, которые закрываются соединительным алюминиевым Н-профилем:

- при установке на одной стене помещения простой геометрической формы высотой или шириной превышающей 15 метров;
- при установке на одной стене помещения простой геометрической формы площадью более 200 м²;

Важно! Стеновые КВАРЦ-ВИНИЛОВЫЕ ПАНЕЛИ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ с системой замкового соединения «SeamlessLock» запрещены к использованию в качестве напольных покрытий.

3.2. Перед установкой панелей следует произвести визуальный осмотр покрытия на предмет выявления недостатков, повреждений, дефектов или отклонений от заявленных производителем характеристик:

- Убедитесь в отсутствии внешних повреждений упаковки;
- Проверьте соответствие цвета, артикула, номера партии и количества приобретенного товара сделанному Вами заказу. Необходимо принимать во внимание, что панели могут незначительно отличаться от образца, так как допустимы небольшие отклонения оттенков цвета на материале разных партий;
- Проверьте товар из разных упаковок на различие в степени матирования или глянцевости поверхности, а также на наличие механических повреждений и заводского брака;
- В одном помещении рекомендуется использовать панели из одной производственной партии, которая указана на торце упаковки. При установке в одном помещении панелей из разных партий допустимы разнотоны до двух цветовых тонов, а также визуально заметная разница в степени блеска. Данная особенность производственного процесса не является браком;
- При монтаже панелей из разных партий в одном помещении претензии по разнотону и разнице степени блеска не принимаются;
- Перед установкой панелей проверяйте каждую панель из упаковки на наличие видимых дефектов либо иных недостатков.

Важно!

Не производите монтаж панелей с выявленными дефектами! В случае выявления недостатков прекратите монтаж и обратитесь к продавцу. Монтаж панелей с недостатками может привести к дефектам на всей площади стен и не является гарантийным случаем!

3.3. Для раскroя стеновых панелей по прямой линии следует использовать специализированный строительный нож. При помощи ножа прорежьте с лицевой стороны доски верхний защитный слой, затем согните доску по разрезу. Для выполнения фигурного раскroя следует использовать ручной или электрический лобзик;

3.4. При монтаже панелей следует соблюдать термический зазор по всему периметру стен, вокруг всех труб и препятствующих линейному расширению элементов от 6 до 8 мм.

4. Правила установки СТЕНОВЫХ КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ.

4.1. Подготовка к укладке:

- Перед укладкой необходимо убедиться в правильности геометрии стен: соответствуют ли все углы 90°, параллельны ли противоположные стены, нет ли криволинейных отклонений стен. Исходя из геометрии помещения, необходимо заранее продумать оптимальное размещение панелей, чтобы избежать лишних расходов материала на подрезку;
- Допускается горизонтальное, вертикальное и диагональное размещение стеновых панелей.

4.2. Монтаж стеновых панелей.

Рекомендации:

- Нанесите предварительную разметку в уровень, которая станет залогом правильного и точного монтажа;
- На внутреннюю сторону панели необходимо нанести клей «АЛЬТА СТИК», равномерно разравнивая зубчатым шпателем А2 либо В1 по всей поверхности;
- Устанавливайте панели плотно прижав к стене, без щелей и зазоров;
- Плотно прижимайте панели друг к другу;
- Не допускайте смещения уже уложенных панелей;
- Во избежание смещения панелей допускается применение тонкого двухстороннего скотча для фиксации;
- Установка стеновых панелей выполняется по уровню;
- Рекомендуется установка панелей со сдвигом и в шахматном порядке;
- Следите за тем, чтобы не было перепадов и щелей. В случае если панели оказались на разном уровне, нужно проверить поверхность основания и устраниить причину перепада;
- В процессе монтажа проверяйте качество соединений. Необходимо соединять панели полностью по всему периметру;
- Допускается применение малярного скотча слабой фиксации поверх панелей до полного высыхания клея;
- При монтаже коллекции «Мраморная феерия» старайтесь избегать установку рядом двух панелей с одинаковыми рисунками для создания наиболее реалистичного рисунка;
- Приступить к размещению на стены любых элементов возможно после фиксации смонтированных панелей через 72 часа.

4.3. Монтаж стеновых панелей с применением алюминиевых аксессуаров.

Дверные, оконные проёмы, внутренние, наружные углы рекомендуется оформлять с применением алюминиевых профилей с шириной посадочного паза не менее 2,5 мм.

5. Правила ухода и эксплуатации СТЕНОВЫХ КВАРЦ-ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ.

5.1. Эксплуатация.

5.1.1. Монтаж плинтусов, установка наличников, размещение различных предметов и аксессуаров на стене возможны через 72 часа после окончательной фиксации смонтированных панелей;

5.1.2. Стеновые КВАРЦ-ВИНИЛОВЫЕ ПАНЕЛИ (SPC wall panel) АЛЬТА СЛЭБ являются интерьерным материалом, поэтому должны применяться только в закрытых помещениях со стабильной плюсовой температурой (от +10°C до +35°C).

6.1. Уход.

Покрытие легко моется. С него легко удаляются загрязнения (краска, следы от фломастера и т. д.) при использовании любых моющих средств, в том числе содержащих спирты и щелочи.

Важно! Избегайте применения хлорсодержащих и ацетон содержащих средств, порошкообразных (абразивных) чистящих средств, металлических щёток, скребков, губок с абразивной поверхностью и других материалов, способных вызвать царапины и ухудшить внешний вид стеновых панелей.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок службы — один год со дня продажи.

Гарантии не распространяются:

- на механические повреждения, вызванные несоответствующими условиями хранения, транспортирования и укладки;
- на изменение цветности, вызванные воздействием агрессивных химических реагентов (сильных растворов кислот, щелочей, окислителей).

Продукция производится в соответствии с ТУ 22.23.11-011-93698039-2024 под товарным знаком АЛЬТА СЛЭБ.

Продукция сертифицирована.

Изготовитель, прием претензий: ООО «Гамма-Пласт», Московская область, город Чехов, деревня Крюково, ул. Заводская, д.1.

e-mail: gammaplast99@gmail.com

www.alta-profil.ru